

RENPHO User Manual

Leg Massager with Heat



Model: RP-ALM079H

ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

УКРАЇНСЬКА

01~08

РУССКИЙ

09~16

ENGLISH

17~24

Дякую за покупку масажера для ніг RENPHO з підігрівом. Цей масажер призначений для масажу всієї ноги, включаючи стопи, литки та стегна. Для забезпечення безпеки та запобігання випадковим ушкодженням або травмам уважно прочитайте цей посібник і використовуйте пристрій лише за призначенням. Недотримання може призвести до серйозних травм, смерті та/або значних матеріальних збитків.

Важливі інструкції з безпеки

При використанні пристрою завжди слід дотримуватись основних запобіжних заходів, включаючи наступні:

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ.

1. Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з нестачею досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не проінструктовані особою, яка відповідає за їхню безпеку.
2. Діти повинні знаходитись під наглядом, щоб не грати з пристроєм.
3. Очищення та обслуговування не повинні виконуватись дітьми.
4. Пристрій призначений лише для побутового використання та не є медичним. Воно не повинно використовуватись для лікування захворювань або патологічних станів.

НЕБЕЗПЕКА – Для зниження ризику ураження електричним струмом та пожежі:

1. Ніколи не використовуйте шпильки або інші металеві кріплення з пристроєм.
2. Переконайтеся, що напруга та частота мережі відповідають вказаним адаптерам.
3. Не залишайте пристрій без нагляду під час роботи.
4. Завжди вимикайте адаптер живлення від мережі після використання.
5. Не підключайте адаптер або шланг вологими руками та не вимикайте його.
6. Тримайте шнур та пристрій далеко від нагрітих поверхонь.
7. Пристрій має функцію нагрівання. Людям з підвищеною чи зниженою чутливістю до тепла слід відключати нагрівання під час використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Для зниження ризику пожежі, ураження струмом або травмування:

1. Якщо ви належите до однієї з наступних груп, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням:
 - Вагітні жінки
 - Діти
 - Літні люди (старші 65 років)
 - Люди зі шкірними інфекціями, чутливістю, почервоніннями, ранами чи опіками
 - Люди з кардіостимулятором або іншими пристроями, що імплантуються.
 - Люди із захворюваннями серця, пухлинами чи серйозними захворюваннями
 - Люди, які проходять лікування або зазнають дискомфорту при масажі
 - Люди з остеопорозом, діабетом чи тромбозом
 - Люди з високим чи нестабільним тиском
 - Люди з порушенням чутливості (знижене відчуття болю чи тепла)
 - Люди з температурою понад 104°F
2. Припиніть використання при поганому самопочутті та зверніться до лікаря.
3. **НЕ** використовуйте неоригінальні запчастини.
4. **НЕ** розбирайте пристрій без дозволу виробника.
5. **НЕ** використовуйте пристрій у разі пошкодження.

6. **НЕ** використовуйте у вологих місцях.
7. **НЕ** переносить шнур.
8. **НЕ** використовуйте під час сну чи після алкоголю.
9. **НЕ** ходіть та не стійте під час використання.
10. **НЕ** піддавайте ручний контролер, обмотки або адаптер живлення впливу води, оскільки це може призвести до несправності або ураження електричним струмом.
11. **НЕ** дряпайте, не згинайте надмірно, не тягніть та не скручуйте кабель адаптера живлення.
12. **НЕ** ставте важкі предмети на щілину та не вставляйте в неї сторонні предмети (це може призвести до пожежі та ураження електричним струмом).
13. **НЕ** використовуйте гострі інструменти для дряпання або проколювання обмоток, оскільки це може призвести до витoku повітря з приладу.
14. **НЕ** використовуйте манжети безпосередньо на опухлих, запалених ділянках, чутливій шкірі або шкірних висипаннях.
15. **НЕ** використовуйте пристрій більше 20 хвилин поспіль. Тривале використання може призвести до перегріву приладу та скорочення терміну його служби.
16. **НЕ** використовуйте прилад під ковдрою чи подушкою. Надмірне нагрівання може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування.
17. **НЕ** використовуйте прилад на домашніх тваринах.
18. Обережно використовуйте нагріті поверхні. Може спричинити серйозні опіки. Використання нагрівальних приладів без нагляду дітьми або недієздатними особами може бути небезпечним.
19. Незалежно від установок керування, температура може бути достатньо високою, щоб викликати опіки. Не використовуйте прилад на немовлятах, інвалідах, сплячих або непритомних людях. Не використовуйте прилад на нечутливій шкірі або на людях із поганим кровообігом. Часто перевіряйте шкіру, яка контактує з ділянкою приладу, що нагрівається, щоб знизити ризик утворення пухирів.
20. Використовуйте прилад лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Не застосовуйте насадки, не рекомендовані виробником.
21. Ніколи не кидайте і не вставляйте будь-які предмети в отвори.
22. Прилад слід використовувати лише з блоком живлення, що входить до комплекту постачання.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Про масажер RENPHO з підігрівом

1. Комплектація

- 1 x манжета для лівого стегна
- 1 x манжета для правого стегна
- 1 x манжета для лівої гомілки та стопи
- 1 x манжета для правої гомілки та стопи
- 1 x пульт керування
- 1 x адаптер живлення
- 1 x посібник користувача
- 1 x сумка для зберігання


2. Опис пристрою



Манжети для стегон



Адаптер живлення



Ручний пульт керування

Повітряний шланг

Манжети для литок та стоп

3. Характеристики

Назва продукту: Масажер для ніг з підігрівом

Модель: RP-ALM079H

Вхід пристрою: 12В = 2А

Номінальна потужність: 24 Вт

Вхід адаптера: 100-240 В ~ 50/60 Гц

Вихід: 12В = 2А

Таймер автовимкнення: 20 хвилин

Використання масажера для ніг з підігрівом

1. Перед використанням

1.1 Під час надягання манжет переконайтеся, що використовуєте відповідну манжету для потрібної ноги: ліва та права.



"L" – для лівої ноги



"R" – для правої ноги

1.2 Знайдіть мітку на манжетах для стегон, вона показує де верх.



1.3 При використанні манжет для стегон переконайтеся, що манжети для стегон та литок з'єднані повітряним шлангом. Шланг має бути надійно закріплений.

1.4 Переконайтеся, що шланг надійно підключений до пульта, як показано на зображенні.

1.5 Якщо масаж здається занадто сильним або хочете зменшити інтенсивність:

- Виберіть мінімальний рівень інтенсивності
- Послабте липучку (Velcro) на відповідній частині
- Рекомендується залишити простір приблизно на 4 пальці між манжетою та ікрою. Будь ласка, зверніться до зображення нижче.



2. Інструкція з експлуатації



1. «» Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути. Типово: комбінований режим 1, рівень інтенсивності 2 і високий рівень нагрівання. (Індикатори горять постійно зеленим світлом)
2. «» Натисніть цю кнопку, щоб вибрати низьке нагрівання (L), високе нагрівання (H) або відсутність нагрівання. Зона нагріву: ікри та стопи.
3. «» Натисніть цю кнопку, щоб вибрати такі режими:

C1: Масаж стоп, литок та стегон.

C2: Масаж стоп та литок одночасно. У цьому режимі можна від'єднати повітряний шланг накладок для стегон.

C3: Циклічний масаж стоп, литок та стегон.

При повторному натисканні цієї кнопки масажер вимкнеться.

4. «» Натисніть, щоб окремо масажувати стегна, ікри та стопи.

T: Масаж тільки литок

C: Масаж тільки литок

F: Масаж тільки стоп

Масажер вимкнеться при повторному натисканні цієї кнопки.

5. «» Натисніть для збільшення рівня інтенсивності повітряного потоку.

«» Натисніть, щоб зменшити рівень інтенсивності повітряного потоку.

Доступно 4 рівні інтенсивності. Кнопка інтенсивності не працюватиме, якщо ви вимкнете комбінований режим або режим окремо.

Примітка:

- 1) Масажер автоматично вимикається кожні 20 хвилин. Натисніть кнопку живлення знову, щоб продовжити використання.
- 2) Масажер оснащений функцією пам'яті і при включенні автоматично запускається з останніми налаштуваннями режиму, нагрівання та інтенсивності. При зміні режиму рівень нагрівання та інтенсивності не змінюється. Функція пам'яті не працює, якщо живлення пристрою було повністю вимкнено.
- 3) Манжети для стегон можна від'єднувати. Не використовуйте комбінований режим 1, режим 3 або T в роздільному режимі, якщо манжети для стегон від'єднані.
- 4) Масажер перейде в режим очікування (блимає зелений індикатор), якщо одночасно вимкнути нагрівання та режим і не користуватися пультом протягом 10 секунд.

Безпека та обслуговування

1. Очищення



– **Не** мити у пральній машині. Не занурювати у воду чи інші рідини. Не використовувати абразивні засоби, щітки, бензин, гас, засоби для скла чи розчинники. Рекомендується протирати пристрій м'якою злегка вологою тканиною.

2. Зберігання

Уникайте згинання сполучного шлангу при упаковці, оскільки це може призвести до порушення подачі повітря.

Усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Пристрій не працює	Немає живлення або вилка погано вставлена. Використовується адаптер з іншими характеристиками (індикатор живлення не світиться).	Правильно підключіть кабель живлення. Використовуйте лише адаптер із комплекту.
	Пристрій не увімкнено або спрацювало автовимкнення (індикатор блимає зеленим).	Увімкніть пристрій.
Занадто сильний тиск, дискомфорт чи відчуття стягнутості при масажі	Манжети затягнуті дуже сильно. Рівень інтенсивності дуже високий	1. Виберіть мінімальний рівень інтенсивності. 2. Послабте липучки Velcro на потрібній частині. 3. Натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути пристрій. 4. Від'єднайте повітряний шланг від контролера – повітря швидко вийде.
	Рівень інтенсивності дуже високий	
Раптом пропало нагрівання	Спрацював захист від перегріву через тривале використання.	Перезапустіть масажер після охолодження
Контролер нагрівається	Пристрій використовувався надто довго.	Рекомендується використовувати масажер не більше 20-30 хвилин за один сеанс, щоб уникнути перевантаження. Після вимикання дайте пристрою охолонути перед використанням.
Різна інтенсивність масажу на ногах при одночасному використанні	При надяганні залишається різний зазор при затягуванні липучок на кожній нозі.	Намагайтеся залишати однаковий зазор при фіксації.
Витік повітря	Повітряні шланги неправильно підключені.	Акуратно перепідключіть шланг, переконавшись, що він щільно закріплений.
Якщо ці рішення не допомогли або виникли інші проблеми, зверніться: support-eu@renpho.com		

Гарантійна політика

На продукт RENPHO поширюється обмежена гарантія виробника терміном на 1 рік після доставки.

З умовами гарантії ви можете ознайомитись за посиланням:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Примітка: реєстрація продукту не є обов'язковою для отримання гарантії. Якщо ви не зареєструєте цей продукт, це не вплине на гарантійні зобов'язання.

Служба підтримки клієнтів

Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо у вас є питання або проблеми. Служба підтримки RENPHO гарантує швидку відповідь та просте вирішення будь-яких питань у робочий час.

 **Тел:** +44(0)7434-666088 (ТІЛЬКИ для Великобританії)

Понеділок–п'ятниця: 9:00–17:00 (GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com (UK&EU)

***У разі несправного товару або повернення, будь ласка, зв'яжіться з нами, вказавши номер замовлення протягом гарантійного терміну. НЕ викидайте частини пристрою, оскільки вони можуть знадобитися для перевірки чи ремонту.**

1. Значення символу перекресленого контейнера для сміття



Цей символ означає, що пристрій не можна викидати разом із побутовими відходами. Воно має утилізуватися окремо від несортованого муніципального сміття. Старі пристрої необхідно здавати окремо від побутових відходів.

Батареї або акумулятори, які не вбудовані постійно, повинні бути попередньо витягнуті та утилізовані окремо.

2. Варіанти повернення старих пристроїв

Власники обладнання (WEEE) можуть здавати або повертати його через системи, організовані державними службами утилізації відходів, щоб забезпечити правильну переробку.



Справжнім компанія Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. заявляє, що дане обладнання відповідає Директивам 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, Регламенту з безпеки електричного обладнання 2016 року, Регламенту електромагнітної сумісності 2016 року, Регламенту обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному норм. Повний текст декларації відповідності доступний за адресою:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Спасибо за покупку массажера для ног RENPHO с подогревом. Этот массажер предназначен для массажа всей ноги, включая стопы, икры и бедра. Для обеспечения безопасности и предотвращения случайных повреждений или травм внимательно прочитайте данное руководство и используйте устройство только по назначению. Несоблюдение может привести к серьезным травмам, смерти и/или значительному материальному ущербу.

Важные инструкции по безопасности

При использовании устройства всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

1. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность.
2. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с устройством.
3. Очистка и обслуживание не должны выполняться детьми.
4. Устройство предназначено только для бытового использования и не является медицинским. Оно не должно использоваться для лечения заболеваний или патологических состояний.

ОПАСНО – Для снижения риска поражения электрическим током и пожара:

1. Никогда не используйте булавки или другие металлические крепления с устройством.
2. Убедитесь, что напряжение и частота сети соответствуют указанным на адаптере.
3. Не оставляйте устройство без присмотра во время работы.
4. Всегда отключайте адаптер питания от сети после использования.
5. Не подключайте и не отключайте адаптер или шланг влажными руками.
6. Держите шнур и устройство вдали от нагретых поверхностей.
7. Устройство имеет функцию нагрева. Людям с повышенной или пониженной чувствительностью к теплу следует отключать нагрев во время использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Для снижения риска пожара, поражения током или травм:

1. Если вы относитесь к одной из следующих групп, проконсультируйтесь с врачом перед использованием:
 - Беременные женщины
 - Дети
 - Пожилые люди (старше 65 лет)
 - Люди с кожными инфекциями, чувствительностью, покраснениями, ранами или ожогами
 - Люди с кардиостимулятором или другими имплантируемыми устройствами
 - Люди с заболеваниями сердца, опухолями или серьезными заболеваниями
 - Люди, проходящие лечение или испытывающие дискомфорт при массаже
 - Люди с остеопорозом, диабетом или тромбозом
 - Люди с высоким или нестабильным давлением
 - Люди с нарушением чувствительности (сниженное ощущение боли или тепла)
 - Люди с температурой выше 104°F
2. Прекратите использование при плохом самочувствии и обратитесь к врачу.

3. **НЕ** используйте неоригинальные запчасти.
4. **НЕ** разбирайте устройство без разрешения производителя.
5. **НЕ** используйте устройство при повреждении.
6. **НЕ** используйте во влажных местах.
7. **НЕ** переносите за шнур.
8. **НЕ** используйте во время сна или после алкоголя.
9. **НЕ** ходите и не стойте во время использования.
10. **НЕ** подвергайте ручной контроллер, обмотки или адаптер питания воздействию воды, так как это может привести к неисправности или поражению электрическим током.
11. **НЕ** царапайте, не сгибайте чрезмерно, не тяните и не скручивайте провод адаптера питания.
12. **НЕ** ставьте тяжелые предметы на щель и не вставляйте в нее посторонние предметы (это может привести к пожару и поражению электрическим током).
13. **НЕ** используйте острые инструменты для царапания или прокалывания обмоток, так как это может привести к утечке воздуха из прибора.
14. **НЕ** используйте манжеты непосредственно на опухших, воспаленных участках, чувствительной коже или кожных высыпаниях.
15. **НЕ** используйте прибор более 20 минут подряд. Длительное использование может привести к перегреву прибора и сокращению срока его службы.
16. **НЕ** используйте прибор под одеялом или подушкой. Чрезмерный нагрев может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.
17. **НЕ** используйте прибор на домашних животных.
18. Осторожно используйте нагретые поверхности. Может вызвать серьезные ожоги. Использование нагревательных приборов без присмотра детьми или недееспособными лицами может быть опасно.
19. Независимо от настроек управления, температура может быть достаточно высокой, чтобы вызвать ожоги. Не используйте прибор на младенцах, инвалидах, спящих или находящихся без сознания людях. Не используйте прибор на нечувствительной коже или на людях с плохим кровообращением. Часто проверяйте кожу, контактирующую с нагреваемым участком прибора, чтобы снизить риск образования волдырей.
20. Используйте прибор только по назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте насадки, не рекомендованные производителем.
21. Никогда не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в отверстия.
22. Прибор следует использовать только с блоком питания, входящим в комплект поставки.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

О массажере RENPHO с подогревом

1. Комплектация

- 1 x манжета для левого бедра
- 1 x манжета для правого бедра
- 1 x манжета для левой голени и стопы
- 1 x манжета для правой голени и стопы
- 1 x пульт управления
- 1 x адаптер питания
- 1 x руководство пользователя
- 1 x сумка для хранения


2. Описание устройства



Манжеты для бедер



Адаптер питания



Манжеты для икр и стоп

Ручной пульт управления

Воздушный шланг

3. Характеристики

Название продукта: Массажер для ног с подогревом

Модель: RP-ALM079H

Вход устройства: 12В = 2А

Номинальная мощность: 24 Вт

Вход адаптера: 100–240 В ~ 50/60 Гц

Выход: 12В = 2А

Таймер автоотключения: 20 минут

Использование массажера для ног с подогревом

1. Перед использованием

1.1 При надевании манжет убедитесь, что используете соответствующую манжету для нужной ноги: левая и правая.



"L" – для левой ноги



"R" – для правой ноги

1.2 Найдите метку на манжетах для бедер, она показывает, где верх.



1.3 При использовании манжет для бедер убедитесь, что манжеты для бедер и икр соединены воздушным шлангом. Шланг должен быть надежно закреплен.

1.4 Убедитесь, что шланг надежно подключен к пульта, как показано на изображении.

1.5 Если массаж кажется слишком сильным или вы хотите уменьшить интенсивность:

- Выберите минимальный уровень интенсивности
 - Ослабьте липучку (Velcro) на соответствующей части
 - Рекомендуется оставить пространство примерно на 4 пальца между манжетой и икрой.
- Пожалуйста, обратитесь к изображению ниже.



2. Инструкция по эксплуатации



1. «**⏻**» Нажмите для включения/выключения. По умолчанию: комбинированный режим 1, уровень интенсивности 2 и высокий уровень нагрева. (Индикаторы горят постоянно зеленым светом)
2. «**H**» Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать низкий нагрев (L), высокий нагрев (H) или отсутствие нагрева. Зона нагрева: икры и стопы.
3. «**C**» Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать следующие режимы:
C1: Массаж стоп, икр и бедер.
C2: Массаж стоп и икр одновременно. В этом режиме воздушный шланг накладок для бедер можно отсоединить.
C3: Циклический массаж стоп, икр и бедер.
При повторном нажатии этой кнопки массажер выключится.
4. «**S**» Нажмите, чтобы по отдельности массировать бедра, икры и стопы.
T: Массаж только бедер
C: Массаж только икр
F: Массаж только стоп
Массажер выключится при повторном нажатии этой кнопки.
5. «**+**» Нажмите, чтобы увеличить уровень интенсивности воздушного потока.
«**-**» Нажмите, чтобы уменьшить уровень интенсивности воздушного потока.
Доступно 4 уровня интенсивности. Кнопка интенсивности не будет работать, если вы выключите комбинированный режим или режим по отдельности.

Примечание:

- 1) Массажер автоматически выключается каждые 20 минут. Нажмите кнопку питания снова, чтобы продолжить использование.
- 2) Массажер оснащен функцией памяти и при включении автоматически запускается с последними настройками режима, нагрева и интенсивности. При смене режима уровень нагрева и интенсивности не изменяется. Функция памяти не работает, если питание устройства было полностью отключено.
- 3) Манжеты для бедер можно отсоединять. Не используйте комбинированный режим 1, режим 3 или режим T в раздельном режиме, если манжеты для бедер отсоединены.
- 4) Массажер перейдет в режим ожидания (мигает зеленый индикатор), если одновременно выключить нагрев и режим и не пользоваться пультом в течение 10 секунд.

Безопасность и обслуживание

1. Очистка



- **Не** стирать в стиральной машине. Не погружать в воду или другие жидкости. Не использовать абразивные средства, щетки, бензин, керосин, средства для стекла или растворители. Рекомендуется протирать устройство мягкой слегка влажной тканью.

2. Хранение

Избегайте сгибания соединительного шланга при упаковке, так как это может привести к нарушению подачи воздуха.

Устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Устройство не работает	Нет питания или вилка плохо вставлена. Используется адаптер с другими характеристиками (индикатор питания не горит).	Правильно подключите кабель питания. Используйте только адаптер из комплекта.
	Устройство не включено или сработало автоотключение (индикатор мигает зеленым).	Включите устройство
Слишком сильное давление, дискомфорт или ощущение стянутости при массаже	Манжеты затянуты слишком сильно.	1. Выберите минимальный уровень интенсивности. 2. Ослабьте липучки Velcro на нужной части. 3. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство. 4. Отсоедините воздушный шланг от контроллера – воздух быстро выйдет.
	Уровень интенсивности слишком высокий.	
Внезапно пропал нагрев	Сработала защита от перегрева из-за длительного использования.	Перезапустите массажер после его охлаждения.
Контроллер нагревается	Устройство использовалось слишком долго.	Рекомендуется использовать массажер не более 20–30 минут за один сеанс, чтобы избежать ПЕРЕГРУЗКИ. После выключения дайте устройству остыть перед следующим использованием.
Разная интенсивность массажа на ногах при одновременном использовании	При надевании оставляется разный зазор при затягивании липучек на каждой ноге.	Старайтесь оставлять одинаковый зазор при фиксации
Утечка воздуха	Воздушные шланги подключены неправильно.	Аккуратно переподключите шланг, убедившись, что он закреплен плотно.
Если данные решения не помогли или возникли другие проблемы, обратитесь: support-eu@renpho.com		

Гарантийная политика

На продукт RENPHO распространяется ограниченная гарантия производителя сроком на 1 год с момента доставки.

С условиями гарантии вы можете ознакомиться по ссылке:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Примечание: регистрация продукта не является обязательной для получения гарантии. Если вы не зарегистрируете продукт, это не повлияет на гарантийные обязательства.

Служба поддержки клиентов

Пожалуйста, обращайтесь к нам, если у вас есть вопросы или проблемы. Служба поддержки RENPHO гарантирует быстрый ответ и простое решение любых вопросов в рабочее время.

 **Тел:** +44(0)7434-666088 (ТОЛЬКО для Великобритании)

Понедельник–пятница: 9:00–17:00 (GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com (UK&EU)

***В случае неисправного товара или возврата, пожалуйста, свяжитесь с нами, указав номер заказа, в течение гарантийного срока. НЕ выбрасывайте части устройства, так как они могут понадобиться для проверки или ремонта.**

1. Значение символа перечеркнутого мусорного контейнера



Этот символ означает, что устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Оно должно утилизироваться отдельно от несортированного муниципального мусора. Старые устройства необходимо сдавать отдельно от бытовых отходов. Батареи или аккумуляторы, которые не встроены постоянно, должны быть предварительно извлечены и утилизированы отдельно.

2. Варианты возврата старых устройств

Владельцы оборудования (WEEE) могут сдавать или возвращать его через системы, организованные государственными службами по утилизации отходов, чтобы обеспечить правильную переработку.



Настоящим компания Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. заявляет, что данное оборудование соответствует Директивам 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, Регламенту по безопасности электрического оборудования 2016 года, Регламенту электромагнитной совместимости 2016 года, Регламенту ограничения использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2012 года, а также другим соответствующим нормам. Полный текст декларации соответствия доступен по адресу:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Thanks for purchasing the RENPHO Leg Massager with Heat. This massager is designed to massage the entire leg including your feet, calves and thighs. To ensure safety and avoid any accidental damage or injury, please read this manual carefully and use the product only as indicated. Non-compliance may cause serious injuries, death and/or severe property damage.

Important Safety Instructions

When using the appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
4. The device is intended for household use only and not intended for medical use. It should not be used in treatment or alleviation of disease or abnormal physical state.

DANGER - To reduce the risk of electric shock and fire:

1. Never use pins or other metallic fasteners with this appliance.
2. Ensure that the electrical voltage and frequency of the circuit correspond to those indicated on the adapter.
3. Do not leave the appliance unattended when it is working.
4. Always unplug the power adapter from the electrical outlet after each use.
5. Do not plug or unplug the power adapter or air hose with wet hands.
6. Keep the cord and appliance away from heated surfaces.
7. The appliance has a heating function. Persons insensitive/sensitive to heat should turn off the temperature while using.

WARNING -To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, please follow the instructions below:

1. If you fall into any of the following user groups, please consult a doctor before use:
 - Pregnant or lying-in women
 - Children
 - Elderly (over 65 years old)
 - Persons with skin infections, sensitivity, redness, wounds, and/or burns on the skin
 - Persons using a pacemaker or other implantable medical device
 - Persons with heart disease, malignant tumors, or other serious health conditions
 - Persons receiving medical treatment or feel discomfort during massages
 - Persons suffering from osteoporosis, diabetes, or thrombosis
 - Persons with high or abnormal blood pressure
 - Persons suffering from a sensory impairment that reduces the feeling of pain or heat (e.g. metabolic disorder)
 - Persons suffering from fever over 100.4°F
2. Stop using if you feel abnormal or unwell after use and consult a doctor.
3. **DO NOT** use spare parts that are not approved by RENPHO.

4. Non-professional repair personnel should not dismantle or replace the appliance without manufacturer permission.
5. **DO NOT** use the appliance if wrap surfaces or the power cord are damaged.
6. **DO NOT** use or store the appliance in a place with humidity such as a bathroom or places with high temperature.
7. **DO NOT** carry the appliance by the power cord or handheld controller.
8. **DO NOT** use while sleeping, operating machinery, or after alcohol consumption.
9. **DO NOT** stand or walk while using the appliance.
10. **DO NOT** expose the handheld controller, the wraps, or the power adapter to water as this may result in malfunction or electric shock.
11. **DO NOT** scratch, excessively bend, pull, or twist the wire of the power adapter.
12. **DO NOT** place heavy objects on or insert any foreign objects into the slit (this may cause fire and electric shock).
13. **DO NOT** use the sharp tools to scratch or puncture the wraps, as this may cause the appliance to an air leak.
14. **DO NOT** use wraps directly on swollen, inflamed areas, sensitive skin, or skin eruptions.
15. **DO NOT** use the appliance for more than 20 minutes at a time. Extensive use could lead to the appliance's excessive heating and shorter lifespan.
16. **DO NOT** operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
17. **DO NOT** use the appliance on pets or animals.
18. Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
19. Temperatures sufficiently high to cause burns may occur regardless of the control setting. Do not use on an infant or invalid or on a sleeping or unconscious person. Do not use it on insensitive skin or on a person with poor blood circulation. Check the skin in contact with the heated area of the appliance frequently to reduce the risk of blistering.
20. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
21. Never drop or insert any object into any opening.
22. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

About the RENPHO Leg Massager with Heat

1. Package Contents

- 1 x Left Thigh Wrap
- 1 x Right Thigh Wrap
- 1 x Left Calf & Foot Wrap
- 1 x Right Calf & Foot Wrap
- 1 x Handheld Controller
- 1 x Power Adapter
- 1 x User Manual
- 1 x Storage Bag

2. Product introduction



3. Specifications

Product Name: Leg Massager with Heat

Model: RP-ALM079H

Product: Input: 12V $\equiv$ 2A

Rated Power: 24W

Adapter: Input: 100-240VAC 50/60Hz

Output: 12V $\equiv$ 2A

Auto-off Timer: 20 minutes

Using the Leg Massager with Heat

1. Before Use

1.1 When wearing the wraps, please make sure that you wear the corresponding wrap on the appropriate leg: Left and Right



"L" for left leg



"R" for right leg

1.2 Find the mark on the thigh wraps, you can see which side is up.



1.3 When you need to use the thigh wrap, make sure the thigh and calf wraps are connected by the air hose. The air hose should be attached securely. Refer to the image below.

1.4 Make sure that the hose has been attached securely by aiming at the snap-fit joint to the controller as shown below.

1.5 If you feel the massage is a bit too powerful or prefer it to be less intense, please follow these recommendations:

- Choose the lowest intensity
- Loosen the velcro-strap of the corresponding part.
- It is recommended to leave enough room for 4 fingers to fit in between the massager and calf. Please refer to the image below.



1.3




1.4



1.5

2.Operation Instruction



1. "  " Press to turn ON/OFF the massager. The default mode is combine mode 1 with intensity 2 and high heat level (Solid green indicator lights on).
2. "  " Press this button to choose low heat (L), high heat (H) or no heat. Heating area: calves and feet.
3. "  " Press this button to select the following modes:
 C1: Massage your feet,calves, and thighs.
 C2: Massage your feet and calves together. The air hose of thigh wraps can be disconnected in this mode.
 C3: Cyclically massage your feet, calves, and thighs.
 It will be turned off when you press this button again.
4. "  " Press to separately massage your thighs, calves, and feet.
 T: Massage thighs only
 C: Massage calves only
 F: Massage feet only
 It will be turned off when you press this button again.
5. "  " Press to increase the air intensity level.
 "  " Press to decrease the air intensity level.
 There are 4 intensity levels to choose from. The intensity button will not work if you turn off the combine mode or the separate mode.

Note:

- 1) The massager will auto shut-off every 20 minutes. Press the power button again to continue using the massager.
- 2) The massager is programmed with a memory function and will automatically operate on the last mode, heat, and intensity setting when powering on. When you switch the mode, the heat and intensity level will not change. The memory function will not work if you cut off the power of the product.
- 3) The thigh wraps can be detached. Do not select Combine mode 1, mode 3, or T mode of the separate when thigh wraps are detached.
- 4) The massager will enter standby mode with green power indicator flashes if you turn off the heat and mode simultaneously and not operate the controller for 10 seconds.

Safety & Maintenance

1. Cleaning Method



- **Do not** machine wash. Do not immerse in any liquid to clean. Do not clean it with abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass polish, or paint thinner. It is recommended to wipe down the massager with a soft, slightly dampened cloth instead.

2. Packing Method

Please avoid folding the connection hose when packing; otherwise this may cause inflation failure.

Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The product does not work	The power is not connected or the plug is loose. Using different specification of adapter (The power indicator light doesn't work)	Plug in the power cord correctly Use the adapter provided in the package only
	The power switch is not on or auto shut-off timer turns it off (The power indicator flashes green)	Turn on the power switch
Feel too powerful, uncomfortable, or tight when massaging	Wraps are too tight	1. Choose the lowest intensity 2. Loosen the Velcro straps of the corresponding part 3. Press the power button to turn off 4. Disconnect the air hose from controller, the airbag will quickly deflate
	Intensity is set too high	
No heat suddenly	Over temperature protection due to long time use	Reboot the massager after it cools down
The controller gets hot	The product has likely been in use for too long	It is recommended to use this massager for only 20-30 minutes per session to avoid OVER USAGE. After turning off, allow the massager to cool down before using again
The massage intensity of each leg feels different when using simultaneously	When wearing the massager, the gap you leave when tightening the velcro straps may be different for each leg	Try leaving the same gap when tightening the massager.
There is an air leakage	The air hoses have not been installed properly	Please carefully reinstall the air hose by ensuring the hose is securely attached.
If these solutions cannot solve your problem or you encounter any other issues. Please feel free to contact: support-eu@renpho.com		

Warranty Policy

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol



The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RENPHO

Made in China

NA3